


CP 3440



Skoncentrowany, zasadowy proszek do mycia samochodów

Opis produktu

CP 3440 to skoncentrowany proszek zasadowy do mycia samochodów, do stosowania w myjniach samoobsługowych.

CP 3440 można stosować w automatycznych systemach dozowania i jest to środek łatwy do spłukania.

CP 3440 można stosować zarówno w wodzie miękkiej jak i twardej.

Właściwości

CP 3440 charakteryzuje się miłym, słodkim zapachem.

CP 3440 ma silne właściwości pieniące i sekwestrujące.

CP 3440 ma formę mikro proszku, stąd jest łatwo rozpuszczalny.

Tylko do profesjonalnego użytku.

Wskazówki dotyczące stosowania

Rozpuścić proszek w automatycznym systemie dozowania.

Stężenie: 10 - 20 gr/min.

Temperatura: 50-60°C.

Splukać wodą pod wysokim ciśnieniem (8 - 15 L/min w 100 - 120 barów).

Specyfikacja

Stan fizyczny	Proszek
pH	≈ 11 (0,5%)
Gęstość	≈ 700 - 800 g/l
Rozpuszczalność w wodzie	100%

Przechowywanie i utylizacja

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Opakowanie z produktem powinno być zamknięte, jeżeli nie jest on w użyciu. Nie przechowywać w pojemnikach z metali ulegających korozji. Utylizować w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Nie używać pod bezpośrednim działaniem słońca, na powierzchniach wrażliwych na działanie środków zasadowych ani na powierzchniach rozgrzanych. Przechowywać z dala od dzieci. Należy dołożyć wszelkich starań, by ograniczyć możliwość kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać dużą ilością wody. Natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną. W przypadku zatrucia inhalacyjnego zapewnić dostęp świeżego powietrza. Pozwolić, by osoba poszkodowana odpoczęła. Natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną.

W przypadku kontaktu ze skórą, usunąć skażone ubranie i umyć całą powierzchnię skóry, która miała kontakt z produktem, wodą i łagodnym mydłem, po czym spłukać ciepłą wodą. Zgłosić się po pomoc medyczną.

W przypadku spożycia, przepłukać usta. Nie wywoływać wymiotów, ponieważ mają one skutki żrące.

Zgłosić się do szpitala.

Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu.

Nie wszystkie produkty CID LINES są dostępne we wszystkich krajach. Prosimy się kontaktować ze swoim lokalnym sprzedawcą produktów CID LINES, by uzyskać informacje o dostępności poszczególnych produktów.

