



Szybka, jednoetapowa korekta lakieru

Opis produktu

EAT 150 to wyjątkowa, jednoetapowa politura do korekty i polerowania na wysoki połysk, której zadaniem jest usunięcie drobnych rys oraz śladów ściernych po papierze o ziarnistości P1500 lub mniejszej, za jednym razem. Nie zostawia hologramów!

Właściwości

Wyjątkowa struktura ziarna opracowana w ramach naszej Technologii Ściernej w tej drobnoziarnistej paście zapewnia optymalny balans pomiędzy siłą cięcia i doskonałym wykończeniem - wszystko to w jednoetapowej korekcie! Produkt nie zawiera silikonów ani rozpuszczalników. EAT 150 nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku systemów lakierowania, w tym do lakierów odpornych na zarysowania. EAT 150 charakteryzuje się kokosowym zapachem.

Wskazówki dotyczące stosowania

EAT 150 można nakładać za pomocą polerki typu Dual Action lub rotacyjnej.
Do polerowania, w zależności od lakieru polecamy stosowanie pada wełnianego, pomarańczowego pada MEDIUM CUT, pada hybrydowego lub żółtego pada mikrofibrowego. Na pad polerujący lub powierzchnię lakieru należy nałożyć odpowiednią ilość EAT 150. Rozprowadzić przy niskiej prędkości, ok. 1200 obr./min, na powierzchni lakieru a następnie polerować przy prędkości ok. 1800 obr./min wywierając średni nacisk do uzyskania pożądanego efektu.
Dobrze wytrząsnąć przed użyciem.

UWAGA: Zawsze należy dbać o czystość pada polerującego, oraz regularnie go oczyszczać, by nie dopuścić do niepotrzebnych uszkodzeń polerowanej powierzchni.
Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Specyfikacje

Stan fizyczny	Płyn
Kolor	żółty, czarny.
Wygląd	Pasta
Gęstość	ok. 1,057kg/l
Rozpuszczalność w wodzie	100%

Magazynowanie i utylizacja

Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu, w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Przechowywać z dala od bezpośrednich promieni słonecznych lub innych źródeł wysokiej temperatury. Używać w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Instrukcja bezpieczeństwa dla użytkownika

Nie dopuszczać do wyschnięcia, nigdy nie aplikować w pełnym słońcu ani na gorących powierzchniach. W przypadku wątpliwości, należy najpierw wypróbować środek na małej powierzchni testowej.

Przechowywać z dala od dzieci. Należy ograniczać możliwość kontaktu z oczami.

W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać dużą ilością wody. Natychmiast zgłosić się do lekarza.

W przypadku, gdy środek dostanie się do dróg oddechowych, wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i ułożyć w pozycji dogodnej do oddychania. Natychmiast zgłosić się do lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą, usunąć stosowne ubranie i przemyć ten obszar skóry, który miał kontakt ze środkiem, za pomocą łagodnego mydła i wody, po czym spłukać ciepłą wodą. Zgłosić się do lekarza (jeśli możliwe, pokazać etykietę).

W przypadku połknięcia z pokarmem, należy przepłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z centrum zatruc/lekarzem.

Prosimy sprawdzić informacje na Karcie charakterystyki produktu.

Nie wszystkie produkty CID LINES są dostępne we wszystkich krajach. Prosimy się kontaktować ze swoim lokalnym sprzedawcą produktów CID LINES, by uzyskać informacje o dostępności poszczególnych produktów.

KENOTEK

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper (Belgium)
T +32 (0)57 21 78 77 • F +32 (0)57 21 78 79 • www.kenotek.eu

[illegible]