

Wykończeniowa pasta z ceramicznym podbiciem połysku



Opis produktu

EAT 300 to wyjątkowa, politura łącząca perfekcyjne wykończenie powierzchni wraz z głębokim, ceramicznym podbiciem połysku lakieru

Właściwości

Skutecznie usuwa hologramy i swirle. Wyjątkowa struktura ziarna opracowana w ramach naszej Technologii Ściernej gwarantuje 100% usunięcie hologramów z powierzchni lakieru. Zawarte w produkcie cząstki ceramiczne zapewniają także wyjątkowy połysk i wydobywanie pełnej głębi lakieru. Nie zawiera silikonów ani rozpuszczalników. Produkt można stosować do wszelkiego rodzaju lakierów świeżo położonych i w pełni utwardzonych (w tym do lakierów odpornych na zarysowania). Tylko do użytku profesjonalnego.

Wskazówki dotyczące stosowania

EAT 300 można nakładać za pomocą polerki typu Dual Action lub rotacyjnej. Do polerowania zalecamy stosowanie żółtego lub czarnego pada mikrofibrowego. Na pad polerujący lub powierzchnię lakieru należy nałożyć odpowiednią ilość EAT 300. Rozprowadzić przy niskiej prędkości, ok. 1200 obr./min, na powierzchni lakieru i rozpocząć polerowanie przy prędkości ok. 1800 obr./min wywierając umiarkowany nacisk do uzyskania wysokiego połysku. Pozostałości wypolerować czystą ściereczką z mikrofibry.

UWAGA: Zawsze należy dbać o czystość pada polerującego, oraz regularnie go oczyszczać, by nie dopuścić do niepotrzebnych uszkodzeń polerowanej powierzchni. Dobrze wytrząsnąć przed użyciem.

Specyfikacje

Stan fizyczny	Płyn
Kolor	jasnoniebieski
Wygląd	Pasta
Gęstość	ok. 0 981 kg/l
Rozpuszczalność w wodzie	100%

Magazynowanie i utylizacja

Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Przechowywać z dala od bezpośrednich promieni słonecznych lub innych źródeł wysokiej temperatury. Utylizować w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Instrukcja bezpieczeństwa dla użytkownika

Nie dopuszczać do wyschnięcia, nigdy nie aplikować w pełnym słońcu ani na gorących powierzchniach. W przypadku wątpliwości, należy najpierw wypróbować środek na małej powierzchni testowej.

Przechowywać z dala od dzieci. Należy ograniczać możliwość kontaktu z oczami.

W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać dużą ilością wody. Natychmiast zgłosić się do lekarza.

W przypadku, gdy środek dostanie się do dróg oddechowych, wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i ułożyć w pozycji dogodnej do oddychania. Natychmiast zgłosić się do lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą, usunąć stosowne ubranie i przemyć ten obszar skóry, który miał kontakt ze środkiem, za pomocą łagodnego mydła i wody, po czym spłukać ciepłą wodą. Zgłosić się do lekarza (jeśli możliwe, pokazać etykietę).

W przypadku połknięcia z pokarmem, należy przepłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z centrum zatrucia/lekarzem.

Prosimy sprawdzić informacje na Karcie charakterystyki produktu.

Nie wszystkie produkty CID LINES są dostępne we wszystkich krajach. Prosimy się kontaktować ze swoim lokalnym sprzedawcą produktów CID LINES, by uzyskać informacje o dostępności poszczególnych produktów.

KENOTEK

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper (Belgium)
T +32 (0)57 21 78 77 • F +32 (0)57 21 78 79 • www.kenotek.eu

