

Dezynfektant o szerokim spektrum działania

Opis produktu

Virocid jest silnie skoncentrowanym produktem dezynfekcyjnym, który działa w niskich stężeniach (już od 0,25%). W zalecanych zakresach wykazuje działanie biobójcze przeciwko bakteriom (włączając trudne do zwalczania spory), wirusom (włączając ASF, PRRS, Gumboro, pomór świń, choroba Aujeszkiego, choroba aleucka), grzybom oraz sporom. Produkt przeznaczony jest do dezynfekcji gładkich, nienasiąkliwych (uprzednio umytych) powierzchni w pomieszczeniach i środkach transportu dla zwierząt oraz uprzednio umytych powierzchni sprzętów. Posiada działanie bakterio-, grzybo- i wirusobójcze. Virocid służy do dezynfekcji jaj wylęgowych; posiada właściwości bakterio-, drożdżako-, grzybobójcze.

Właściwości

Virocid przeznaczony jest do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich, wyposażenia, sprzętu na fermach hodowlanych i środków transportu dla zwierząt. Do dezynfekcji powierzchni, w wylęgarniach, do zastosowania na matach dezynfekcyjnych i w brodzikach przejazdowych. Do dezynfekcji pieczarkarni między cyklami hodowlanymi oraz pustych szklarni, tuneli, narzędzi i urządzeń ogrodnich poza cyklami hodowlanymi roślin. Jest to wszechstronny preparat, który można stosować w formie oprysku, piany lub zamgławiania. Wykazuje wysokie działanie penetracyjne.

Substancje czynne: 170,6 ml/l Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) (CAS: 68424-85-1) – 78,0 ml/l Chlorek didecyldimetyloamonu (DDAC) (CAS: 7173-51-5) – 107,25 ml/l Glutaral (aldehyd glutarowy) (CAS: 111-30-8).

Sposób użycia

Najpierw należy dokładnie umyć powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji.

Dezynfekcja (oprysk lub piana):

1. W obiektach inwentarskich:
 - 0,5% powierzchnie metalowe
 - 1,0% powierzchnie porowate
 - Zwierzęta wprowadzić po 3-4 godzinach po zabiegu
2. W pieczarkarniach:
 - 0,6-0,7% powierzchnie, przybory, płyty fermentacyjne, opakowania
 - 0,04-0,06% dezynfekcja drewna
3. W szklarniach
 - 0,25-2,0% puste szklarnie, tunele, narzędzia, urządzenia ogrodnicze, powierzchnie szklane, metalowe, betonowe
 - Czas kontaktu 2-24h
4. Efektywny czas działania do uzyskania skutku biobójczego wynosi 60 minut.
5. Zalecane zużycie roztworu 0,25L na 1m² powierzchni

CID LINES nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub zastosowanie produktu. CID LINES zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania swoich towarów w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli zostanie to uznane za konieczne. Należy zapoznać się z treścią etykiety i Karty Charakterystyki produktu w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa.

CID LINES
Believe in hygiene!

Świerkowa 20, 64-320 Niepruszewo/Buk
T +48 61 896 81 90 • F +48 61 896 81 903 • www.cidlines.pl



Dezynfektant o szerokim spektrum działania

Dezynfekcja- zamgławianie

1. Stosować na umyte powierzchnie
2. Zalecane stężenie 1l Virocid + 3l wody na 1000m³
3. Po wykonaniu zabiegu budynek zamknąć i pozostawić na co najmniej 8 godzin, następnie dokładnie przewietrzyć. Zwierzęta wprowadzać po 24 h.

W OBIEKTACH UŻYTKU PUBLICZNEGO: należy stosować w stężeniach 0,5% (5ml/l) działanie bakteriobójcze (czas kontaktu 5min) oraz grzybobójcze (czas kontaktu 15min.), 1% (10ml/l) działanie wirusobójcze (czas kontaktu 15 min.).

Dezynfekcja jaj wylęgowych poprzez zamgławianie: dozowanie - stężenie 5% (bakterie, grzyby, drożdże); zużycie produktu 40mL/m³, czas kontaktu 60 minut. Jaja wylęgowe przeznaczone do dezynfekcji powinny być czyste (temp. 10°C). Należy uwzględnić kubaturę pomieszczenia do zamgławiania. Produkt nie jest przeznaczony do dezynfekcji jaj konsumpcyjnych.

Specyfikacja

Postać:	brązowa ciecz
Wartość pH	ok. 4 (100%)
Gęstość	1,015 kg/L
Temperatura krzepnięcia	-13,5°C
Temperatura zapłonu	60°C
Temperatura wrzenia	93°C
Rozpuszczalność w wodzie	100%

Przechowywanie i usuwanie

Postępowanie z odpadami produktu/odpadami opakowaniowymi po produkcji: odpady produktu oraz opakowania zanieczyszczone produktem oddawać wyłącznie do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zagospodarowania odpadów. Nie umieszczać odpadach komunalnych. Unikać zrzutów do środowiska. Odpad niebezpieczny. Magazynowanie: przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik zamknięty kiedy produkt nie jest w użyciu.

Instrukcja bezpieczeństwa dla użytkownika

Chronić przed dziećmi. Należy dołożyć wszelkich starań, aby ograniczyć możliwość kontaktu produktu z oczami. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal

CID LINES nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub zastosowanie produktu. CID LINES zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania swoich towarów w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli zostanie to uznane za konieczne. Należy zapoznać się z treścią etykiety i Karty Charakterystyki produktu w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa.



Dezynfektant o szerokim spektrum działania

płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. W przypadku połknięcia: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki oraz etykiety produktu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

CID LINES nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub zastosowanie produktu. CID LINES zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania swoich towarów w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli zostanie to uznane za konieczne. Należy zapoznać się z treścią etykiety i Karty Charakterystyki produktu w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa.

CID LINES
Believe in hygiene!

Świerkowa 20, 64-320 Niepruszewo/Buk
T +48 61 896 81 90 • F +48 61 896 81 903 • www.cidlines.pl

